

Plan de Mantenimiento Toyota

Seleccione un modelo

COROLLA



(Los valores expresados son cada 10.000 kilometros)		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
CAMBIO	LUBRICANTE DE MOTOR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FILTRO ACEITE MOTOR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	BUJIAS DE ENCENDIDO										•
	FILTRO DE AIRE *				•				•		
	FILTRO DE ACONDICIONADOR DE AIRE *		•		•		•		•		•
	FILTRO DE COMBUSTIBLE **								•		
	FLUIDOS DE TRANSMISION MANUAL								•		
	FLUIDOS DE FRENO / EMBRAGUE				•				•		

INSPECCIÓN	SISTEMA DE A/C Y CALEFACCION		•		•		•		•		•
	BATERÍA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	FILTRO DE CARBON ACTIVADO				•				•		
	CONEXIONES DEL SISTEMA DE A/C				•				•		•
	CONEXIONES DE COMBUSTIBLE				•				•		•
	CORREAS TRANSMISORAS		•		•		•		•		•
	CONDUCTOS DE ESCAPE Y MONTANTES		•		•		•		•		•
	EXTREMOS ARTICULADOS Y VOLANTE		•		•		•		•		•
	FILTRO DE ACONDICIONADOR DE AIRE	•		•		•		•		•	
	FLUIDOS DE TRANSMISION MANUAL				•						
	FLUIDOS DE TRANSMISION AUTOMATICA				•				•		
	PEDAL DE EMBRAGUE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	GUARDAPOLVOS DE SEMIEJES		•		•		•		•		•
	ARTICULACIONES Y SUS GUARDAPOLVOS		•		•		•		•		•
	HOLGURA DE VALVULAS *								•		
	BOCINA Y LUCES INTERIORES / EXTERIORES	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	NIVEL DE REFRIGERANTE DE MOTOR				•				•		
	NIVEL FLUIDOS FRENO/ EMBRAGUE	•	•	•		•	•	•	•		•
	NIVEL REC. LIMPIA LAVAPARABRISAS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PASTILLAS Y DISCOS DE FRENO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PEDAL DE FRENO Y FRENO DE MANO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	PRESION DE INFLADO DE NEUMATICOS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	SUSPENSIÓN TRASERA Y DELANTERA		•		•		•		•		•
	TUBERIAS, MANGUERAS Y CONECTORES DE FRENO		•		•		•		•		•
	FILTRO DE AIRE		•				•				•

OTROS	ROTACION DE NEUMATICOS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-------	------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

INSPECCION: Inspeccionar y corregir o reemplazar de ser necesario \* Consultar al concesionario la necesidad de inspección / ajuste / cambio según modelo / condiciones de uso y zona de operación. Este cuadro ha sido confeccionado para los modelos comercializados por Toyota Argentina S.A. durante el año 2013.

Para condiciones de uso severo, recomendaciones generales y consultas sobre otros modelos ver manual de mantenimiento de su vehículo.

Toyota Argentina S.A. se reserva el derecho de modificar sus planes de mantenimiento sin previo aviso.

Toda la información incluida en la Tabla tiene fines exclusivamente informativos y no debe ser usado o entendido como sustituto de la información que le facilite tanto un Concesionario oficial, como el manual de mantenimiento. La información contenida en la tabla precedente, no supone un compromiso por parte de Toyota Argentina S.A., no puede ser considerada como oferta de venta, y no reviste carácter contractual ni precontractual.

Los valores de los lubricantes de motor corresponden a Mobil 1 5W-50. El presente plan de mantenimiento contempla modelos de caja manual.

Ante cualquier consulta comuníquese con su Concesionario más cercano o contacte nuestro centro de atención al cliente al 0800-888-8696 de lunes a viernes de 9 a 13 hs y de 14 a 17 hs.

Los precios indicados en el presente solo hacen referencia a los valores de los repuestos comprometidos en cada service en particular, no incluyendo gastos por mano de obra, están expresados en Pesos Argentinos, incluyen IVA, y son precios sugeridos de venta al público. Los mismos se encuentran sujetos a modificación sin previo aviso. Toda información sobre precios de productos o servicios podrá ser requerida en cualquiera de los concesionarios oficiales. Se deja aclarado que los concesionarios pactarán, en cada caso, el precio final que dependerá de factores y negociaciones que escapan a Toyota Argentina S.A.. Toda la información brindada tiene fines exclusivamente informativos. Este sitio no debe ser usado o entendido como sustituto de la información que le facilite un Concesionario de la red oficial. La información contenida en esta sección, no supone un compromiso por parte de Toyota Argentina S.A., y no puede ser considerada como oferta de venta, por cuanto no reviste carácter contractual ni precontractual.